

Hoe weet ik welke melder alarm geeft?

- De melder die elke seconde een rode flits laat zien is de melder die detecteert, de rest volgt. Echter die flitsen gewoon om de 40 seconden.

**Ik denk dat mijn rookmelder defect is,
Wat kan ik doen ?**

Mijn rookalarm piept om de veertig seconden

- 1) Identificeer het alarm dat piept.
- 2) Controleer of de groene led continue brand.
- 3) Vervang de alkaline batterij in de batterij lade.

De rookmelder gaat in alarm om onduidelijke redenen

Wees er absoluut zeker van dat:

- 1) -er niet gekookt, geschilderd, of geventileerd wordt.
- 2) -er geen condens van bv. koken, bad of douche aanwezig is.
- 3) -er geen stof en gruis in het alarm gekomen is door schoonmaken of verbouwing.
- 4) -er geen tocht circuleert door een open raam, dakraam, ventilatierooster etc.
- 5) - de groene led brand en de rode knippert om de 45-50 sec.

Is er nog steeds geen reden, meld dan de storing

Ook als de rookmelder vanzelf stopt en na bepaalde tijd weer alarm geeft let dan op het volgende

- 1) Wat is de tijd tussen de alarmfases?
- 2) Zijn de bovenstaande oorzaken uitgesloten?
- 3) **Heeft u vanaf de eerste maand na oplevering onderhoud gepleegd?**

[0343 – 563220](tel:0343-563220)

[Of per e-mail verkoop@brkdicon.nl](mailto:verkoop@brkdicon.nl)

BELANGRIJKE INFORMATIE over uw rookmelder.



7010BE
7010LBE



BRK ELECTRONICS

Over uw rookmelder

Regelmatig noodzakelijk Onderhoud

- 1) Test het alarm één keer in de week dmv de testknop.
- 2) Druk maximaal 10 seconden op de testknop indien uw rookmelders doorgesloten zijn.
- 3) Controleer of het groene licht brandt en de rode led flitst om de 45-50 seconden.
- 4) Stofzuig één keer per maand het rookalarm met een zachte borstel over de buitenkant van de rookmelder. Vergeet niet de lucht opening aan de bovenzijde dicht bij het plafond. Alleen zo verwijdert u insecten & stof uit de kap
- 5) Houd het alarm schoon en schilder het nooit
- 6) Gebruik bij verbouwingen het stofkapje. Houd de rookmelder vrij van grote hoeveelheden stof en gruis. Indien u gebruik maakt van het stofkapje is de melder minder gevoelig. Verwijder het weer als u klaar bent met de werkzaamheden.
- 7) Heeft u het stofkapje niet meer? Verwijder dan de rookmelder en plaats de rookmelder terug als de verbouwing afgerond is !

Veel gestelde vragen

Moet ik mijn rookmelder schoonmaken?

Reinig minimaal 1 x per maand uw rookmelder met de stofzuiger. Spinnenwebben, stof en andere vormen van verontreiniging aan de binnenkant van de sensorkamer kunnen uw alarm **gevoeliger** maken. Gebruik een zachte borstel aan de stofzuigerstang om de buitenzijde van de rookmelder te reinigen.

Welk type rookmelder heb ik en wat is het voordeel?

In uw huis is een optische (foto-elektrische) melder geplaatst. Deze melders "kijken" naar de aanwezigheid van rook. Hoe gering de hoeveelheid ook is. Deze rookmelder ontdekt in een vroeg stadium een brand.

En wat zijn de nadelen?

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en hebben maandelijks onderhoud nodig.

Hoe is mijn melder aangesloten?

Uw rookalarm is aangesloten op het lichtnet (230 v) en is voorzien van een back-up functie als de stroom uitvalt.

Waar zijn die rode en groen led's voor ?

Het groene licht wijst erop dat uw melder spanning ontvangt. De rode flitst om de 45 seconden wat wijst op een correcte werking van alle onderdelen.

Waarom hoor ik een piepsignaal om de 45 seconden?

Uw rookmelder is voorzien van een noodstroom voorziening.

Als de batterij bijna leeg is geeft de rookmelder een signaal.

LET OP: batterijen gaan gemiddeld 2 tot 3 jaar mee. Ook als ze niet gebruikt worden!

BELANGRIJK.

Waarom gaat de melder af als er geen brand is ?

Rookmelders kunnen om diverse redenen afgang.

- Als er geschilderd of gekookt wordt.

- Ook als er in de woning teveel vocht is (damp).

Dit kan gebeuren als er een rookmelder op de overloop geplaatst is op minder dan 3 meter van de douche deur. Een goede ventilatie tijdens het douchen voorkomt dit. Hou de douchedeur gesloten bij het douchen en zet altijd een badkamerraam op een kier.

- Als de woning mechanisch geventileerd wordt, (tocht & sterke luchtstromen)

-Als de rookmelders te dicht bij een lamp hangen < 70cm.

Door de warmte die de lamp afgeeft komt de lucht rondom een lamp in beweging. Door de warmte komen stof deeltjes in de sensorkamer die vervolgens vals alarm veroorzaken. Reinig dus niet alleen de rookmelder maar ook de lamp in de directe omgeving van een rookmelder. In combinatie met stof veroorzaken vooral plafonières en halogeen verlichting vals alarm

Hoe voorkom ik vals alarm ?

Bij douchen de deur gesloten houden en voldoende ventileren.

Zorg voor voldoende afstand tussen melders en lampen, keukens en ventilatie roosters en ramen

Rookmelders stofvrij houden.

Minimaal 100 cm afstand tussen TL buizen en rookmelders.

Stofkap gebruiken bij verbouwing of schilder werkzaamheden.

Verwijder spinnerag en vliegen uit de melder.

Waarom gaan ze allemaal af ?

De melders zijn met elkaar verbonden.